
# いかたかガイ

## 雷池/カードを入れよう



## カード(別売)を入れる 扉の開閉 スライドさせて

① 開く ② 閉じる

●お買い上げ時、カードは付属さ れていません。用途に合った容 量のカードをお買い求めくださ

(多くの枚数を撮影したいとき は容量の大きいカードがおすす めです)

## 付属の電池を入れる

扉の開閉 スライドさせて



使用できる電池

オキシライド乾電池(付属) 単3形 アルカリ乾電池(別売) ニッケル水素電池(別売)

別売の電池を使用するときは、 電池設定を行ってください。 (裏面の「かんたんモードのメ ニュー設定 | をご覧ください)

# 電源を入れて時計を設定しよう

はじめに時計を設定しておくと、

- ●日付を入れてプリントするときに困らない!
- ●パソコンに取り込んだときに日付別に整理できる!

## 電源を入れる



電源スイッチを [ON] にする



 $\bigcirc$ 

#### ∞ お願い ≪

- 約5秒経過すると画面が消 えますので、電源を入れ直 してください。
- 一度設定すると、この画面 は表示されません。 ただし電池を入れずに約3 カ月経過すると時計設定が消えるため、再びこの画面 が表示されます。

## 時計を設定する

MENU (SET)

[MENU/SET]ボタンを押して 時計設定の画面を表示させる

000

カーソルボタン

**▼▶で項目を選択** ▲▼で数字を設定

2006 1 1 0 00 年/月/日


**MENU** (SET)

[MENU/SET] ボタンを数回押して終了

# 撮影しよう

## ♥ かんたんモードで撮る

初心者におすすめのモードです。



モードダイヤルを回して

♥ に合わせる

ここに合わせる




シャッターボタンを 半押し(軽く押す) してピントを合わ せる

ピントが合うとフォーカス表示(緑) が点灯します

シャッターボタンを 全押し(さらに押し 込む)して撮影する

## ズームを使って大きく撮る

光学ズームで最大3倍まで大きく撮ることができます。






ズームレバーを T側に回して 大きくする



ズームレバーを W側に回して 広くする



ピントを合わせたい被写体をこ こに合わせます





(内蔵メモリ



# 撮った画像を見よう

### 撮った画像を見る



モードダイヤルを回して ♥ から

▶に合わせる





◀で前の画像を選択

▶で次の画像を選択

## 不要な画像を削除する

元に戻すことはできませんので、お気をつけください


**型/**值

Ⅲ(削除)ボタンを 押す

MENU

(SET)

**▲で「はい」を** 選択





## 逆光を補正して撮る

逆光時に、人物など被写体が暗く写るのを補正します。



▲で ⑥ (逆光補正オン 表示)を表示させる

もう一度押すと解除され ます。

逆光補正機能使用時はフラッシュを使用することをおすすめします。(フラッシュを使用するときは、強制発光[◆]になります



逆光補正オン表示

## ♥かんたんモードのメニュー設定

SET


[MENU/SET] ボタンを押す

2 000

▲▼で項目を選び、 ▶を押す



▲▼で項目を選択 [MENU/SET] ボタンで決定



(SET)

[MENU/SET] ボタンを数回押して終了 (メニュー画面を終了します)

> 用途に合わせて設定できるから はじめてでもかんたん

画質設定

A3やA4などの大きめのサイズにプリントしたい 引き伸ばし: **■ Lサイズ(3:2)**: Lサイズ(89 mm× 127 mm)にプリントしたい Eメールに添付したり、ホームページ用に使いたい ■ Eメール :

■ 電池設定

使用する電池の種類を変更したときに、電池残量を正しく表示するために 設定します。

■ : アルカリ乾電池/ニッケル水素電池 ■ : オキシライド乾電池

**製工 操作音** 

静かな場所では[OFF]に

 OFF: 操作音なし ① 小: 操作音小 ① 大: 操作音大

④ 時計設定

日付や時刻を変更するときに設定します。

上記の手順2で選ぶと、時計設定の 画面になります



▼▶で項目を選択 ▲▼で数字を設定

[MENU/SET]ボタンを数回押して終了 SET



### 択◆ 設定◆ 終了∰

## フラッシュを使って撮る

暗い場所で撮るときは、フラッシュが便利です。



でフラッシュを設定する



暗い場所で人物を撮影

するときなどに適して

赤目軽減オートに設定すると

フラッシュが予備発光し、その

あと撮影のために再び発光しま

す。2回目の発光が終わるまで

動かないようにしてください。

フラッシュ撮影が禁止

の場所ではこの設定に

います

∞ お願い ≪

## 逆光補正オフのとき

#### ₹A◎ 赤目軽減オート

撮影する場所の明るさに 応じて、自動的にフラッ シュが発光します 瞳が赤く写る(赤目現象) のをおさえます。

発光禁止

どのような撮影状況で もフラッシュは発光し

## 逆光補正オンのとき




4 強制発光

フラッシュを強制的に 発光させます。

発光禁止

どのような撮影状況で もフラッシュは発光し ません。

フラッシュ発光部 指などでふさがない ようにしてください



## 撮った画像をプリントして残す

以下の方法で、撮影した画像に日付を入れてプリントすることができます。

プリンターだけで詳しくは、プリンターの説明書をお読みください。



SDカードスロット に入れてもOK







プリントする

### パソコンとプリンターで



CD-ROMに付属のソフト「LUMIX Simple Viewer」を使うと、かんたんに パソコンに取り込んでプリントできます。 詳しくは、パソコン接続編の取扱説明書 をお読みください。

パソコンを使うと



CD-Rに保存する Eメールに添付する パソコンの説明書もお読みください

### お店で








プリントする

## いろいろ選べるモードダイヤル

かんたんモード以外の撮影モードを選ぶと、メニューやフラッシュの設定も 様々になります。






モードダイヤルを 回して希望の モードに合わせる



マクロモード

被写体をアップにして撮り たいときに



たいときに

❸ エコモード

消費電力を節約して撮り

慣れてきたらこのモードに



撮影した画像を再生します



かんたんモード 初心者におすすめのモード

## 動画撮影モード 動画を撮りたいときに

#### SCN1 シーンモード SCN2

人物や風景など 撮影シーンに合わせて撮 りたいときに

よく使うモードをSCN1と SCN2にそれぞれ設定して おくことができます

詳しくは、取扱説明書を